

住宅用火災警報器動作後處置

確認是火災發生

- 一、大聲通報家中成員火災發生，請立刻進行避難。
- 二、撥打 119 通報發生火災。
- 三、進行初期滅火行為。
- 四、如果發現初期滅火困難，請立即迅速避難。

確認非火災因素導致住宅用火災警報器發報

火災以外煙粒子(如抽菸、炒菜時的油煙)或不當玩火行為，會導致住宅用火災警報器發報，壓下警報音停止按鈕(各家廠商設計不同，請依照使用說明書操作)，並打開室內通風換氣設備，直到警報器回復到平常偵測狀態即可。

確認警報器種類是否恰當，如離子式及光電式住宅用火災警報器裝設在廚房的話，容易因炒菜時的油煙導致警報器發報。

為了避免火災發生，養成良好生活習慣是非常重要的

- 一、作飯、燒菜應有「人離火熄」之觀念，養成隨手關閉瓦斯之習慣。
- 二、亂丟菸蒂易生危險，床上吸菸更易失火燒身，如有吸菸務必養成隨手熄滅煙蒂之習慣。
- 三、睡前和外出切記消防安全檢查，關閉電氣、熄滅火源。
- 四、火柴、打火機等引火器具，應妥善收藏，以免兒童取用玩弄引發火災。
- 五、使用電器或生火取暖，應遠離可燃物，以免引起火災。
- 六、廚房塵垢油污應隨時清理，油脂、煙囪及油煙通風管等，應加裝鐵絲紗罩等安全防護裝置，以免引起火災。